

Controlador de Etapas NXT 48ES y 51ES

Manual de Servicio



ÍNDICE


DIMENSIONES DEL CONTROLADOR NXT	.2
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE LA SERIE 48ES Y	
51ES	
DEFINICIONES DEL SISTEMA	
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN SERVICIO (SISTEM 14-DEMANDA)	
FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN DEL TEMPORIZADOR	.5
CABLES Y CONEXIONES DE COMUNICACIÓN/RED	.5
FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR	.6
DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODO DE PROGRAMACIÓN PRINCIPAL	.7
DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODO DE PROGRAMACIÓN USUARIO	
DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODO DE PROGRAMACIÓN DIAGNÓSTICO	
DIAGRAMAS DE TUBERÍAS	
USO DEL SOLENOIDE	.14
ENSAMBLAJE DEL CONTROLADOR DE ETAPAS, 48ES, NEMA 4 24 V/50-60 Hz	.15
ENSAMBLAJE DEL CONTROLADOR DE ETAPAS, 51ES, NEMA 4 24 V/50-60 Hz	.16
DIAGRAMA DE CABLEADO DEL CONTROLADOR DE ETAPAS 48/51ES	
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
ENSAMBLAJES DE SERVICIO	





IMPORTANTE, LEER:

- La información, las especificaciones y las ilustraciones de este manual se basan en la última información disponible en el momento de la impresión. El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin aviso.
- Este manual está destinado únicamente a guiar el servicio del controlador. La instalación del sistema requiere información de una serie de proveedores desconocidos en el momento del control de la fabricación. Este producto debe ser instalado por un profesional de plomería calificado.
- Este producto se debe instalar conforme a los códigos de tubería y eléctricos estatales y municipales. Posiblemente se requieran permisos en el momento de la instalación.
- Si la presión operativa durante el día excede los 80 psi, las presiones durante la noche pueden exceder los límites de presión. Se debe instalar una válvula de reducción de presión si la presión supera los 125 psi.
- No instale la unidad en lugares donde la temperatura pueda descender a menos de 32 °F (0 °C) o aumentar por encima de 110 °F (43 °C).
- No coloque la unidad directamente bajo la luz solar.
 Las unidades negras absorben el calor radiante y aumentan las temperaturas internas.
- No golpee el controlador ni ninguno de los componentes.
- La garantía de este producto excede los defectos de fabricación. El mal uso de este producto puede impedir el correcto acondicionamiento del agua, o puede dañar el producto.
- Se debe usar un filtro previo en las instalaciones en las que hay partículas sólidas sueltas.
- El controlador debe recibir tensión correcta y constante para mantener la función adecuada.

DIMENSIONES DEL CONTROLADOR NXT







*NOTA: Perfore según fuera necesario. Estos orificios solo se perforarán en fábrica si fuera necesario.

Figura 1

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA **DE LA SERIE 48ES Y 51ES**

Pautas del Medidor Genérico

- · Abra la salida del colector.
- La tasa de impulsos generada no debe exceder los 100 impulsos por segundo (100 Hz) o 6000 impulsos por minuto.
- Admite salidas de medidor en el intervalo de 1-255 galones (25,5 m3) por cada 1-255 impulsos Ejemplo: 35 galones/100 impulsos (=3,5 galones/10 impulsos, = 0,35 galones/1 impulso)
- El medidor debe funcionar a 5 VCC.

Clasificación Eléctrica

- · Transformadores de 24 VCA Entrada de 115 VCA ±20 %, salida de 24 VCA con 40 VA (mantener el voltaje de entrada en este intervalo) Entrada de 230 VCA ±20 %, salida de 24 VCA con 108 VA (mantener el voltaje de entrada en este intervalo)
- · Potencia Nominal Máx. 15 W

Humedad

· 95 % HR, sin condensación

Temperatura

- Temperatura máxima del fluido de control 140° F (60 °C).
- · Operar cuando la temperatura ambiente esté por encima de 32° F y por debajo de 110° F.

Presión

- Presión máxima del fluido de control 125 psi (8,5 bar)
- El fluido de control puede ser agua o aire, y debe ser igual o mayor que la presión del sistema.

DEFINICIONES DEL SISTEMA

Número de Sistema	Descripción del Sistema	Cant. de Tanques/ Controles	Tipo	Válvula de Salida de Servicio Controlada por	Análisis de Funcionamiento
4	Una Sola Unidad	1	Reloj Fechador: Sin Medidor Inmediato: Un Medidor Demorado: Un Medidor Inicio de Señal Remota: Sin Medidor	Controlador de Etapas (no se necesita solenoide)	Configuración de un solo tanque. Durante la Regeneración, no hay agua disponible para servicio a menos que haya instalada una válvula de derivación opcional N.º 2A.
5	Interbloqueado	2, 3 o 4	Inmediato: Todos los Medidores Inicio de Señal Remota: Sin Medidor	Controlador de Etapas (no se necesita solenoide)	Todos los tanques paralelamente suministrando agua tratada. Cada unidad del sistema tendrá su propio medidor de flujo/ entrada de sensor. El control demorará el inicio de la Regeneración si hay otra unidad en Regeneración. Una vez que esa unidad ha completado un ciclo de Regeneración y ha regresado al modo de Servicio, la unidad con el mayor tiempo de cola de regeneración comenzará la Regeneración. Solo habrá una unidad en Regeneración a la vez.
6	Regeneración de Series	2,304	Inmediato: Un Medidor Demorado: Un Medidor Inicio de Señal Remota: Sin Medidor	Controlador de Etapas (no se necesita solenoide)	Todos los tanques paralelamente suministrando agua tratada. Solo el control N.º 1 supervisará el medidor de flujo/ entrada del sensor. Cuando se necesita una regeneración del sistema, se regenerará la válvula n.º 1 primero, seguida inmediatamente por la n.º 2, después la n.º 3 y después la n.º 4, si estuvieran instaladas. Solo habrá una unidad en Regeneración a la vez.
7	Doble Alternada	2	Inmediato: Un Medidor Inicio de Señal Remota: Sin Medidor	Solenoide (conecte el puerto del controlador de etapas 2)	Un tanque en línea que suministra agua tratada, otro tanque En Espera. Solo el control N.º 1 supervisará el medidor de flujo/entrada del sensor. La regeneración de una unidad comenzará después de que el otro control haya salido del modo En Espera y regresado al modo En Servicio. Una vez completado el ciclo de Regeneración, la unidad regenerada ingresará en el modo En Espera. El modo En Espera de cada tanque se controla mediante un solenoide conectado a la válvula de salida de servicio de ese tanque.
9	Múltiples Tanques Alternada	2, 3 0 4	Inmediato: Todos los Medidores Inicio de Señal Remota: Sin Medidor	Solenoide (conecte el puerto del controlador de etapas 2)	Uno, dos o tres tanques en línea suministran agua tratada, otro tanque En Espera. Se requiere un medidor/entrada de sensor en cada tanque. La regeneración de una unidad comenzará después de que el otro control haya salido del modo En Espera y regresado al modo En Servicio. Una vez completado el ciclo de Regeneración, la unidad regenerada ingresará en el modo En Espera. El modo En Espera de cada tanque se controla mediante un solenoide conectado a la válvula de salida de servicio de ese tanque.
14	Reiteración de Demanda	2,304	Inmediato: Todos los Medidores	Solenoide (conecte el puerto del controlador de etapas 2)	Se requiere una entrada de medidor en cada tanque. La unidad n.º 1 comenzará En Servicio y la n.º 2, n.º 3 y n.º 4 (si estuviera instalada), En Espera. Al menos una unidad está En Servicio en todo momento. Cuando el índice de flujo hacia la Unidad de Servicio Principal aumento a un índice especificado por el usuario, la siguiente unidad de la secuencia pasará de estar En Espera a Servicio. Cuando el índice de flujo disminuya por debajo del índice especificado por el usuario, los tanques regresarán al modo En Espera. Cuando la Unidad de Servicio Principal regenere, la siguiente unidad de la secuencia pasará a ser la nueva Unidad de Servicio Principal. A medida que se alcance la capacidad de cada unidad, el controlador iniciará una Regeneración de dicha unidad. Según la cantidad de unidades en el sistema y de la demanda del índice de flujo, la unidad regenerada se colocará En Espera o Servicio. Solo habrá una unidad en Regeneración a la vez.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN SERVICIO (SISTEMA 14-DEMANDA)


El sistema funciona como parte de un sistema de regeneración de múltiples tanques. Este ejemplo se aplica a un sistema de 2, 3 o 4 tanques.

Cada tanque del sistema tendrá una entrada de medidor de flujo activo, incluso en el modo de espera.


La cantidad de tanques en servicio depende del índice de flujo.

Ejemplos de un Sistema de Cuatro Unidades


1. Un Tanque está En Servicio en todo momento (el "tanque principal").




 El índice de flujo total hacia el tanque aumenta después del primer índice programado del punto de activación. El flujo se mantiene después del tiempo de demora del punto de activación. El siguiente tanque (menor volumen restante) cambia de En Espera a En Servicio. Esto después divide el flujo total entre los dos medidores.




3. La demanda del índice de flujo disminuye por debajo del primer punto de activación. El tanque regresa a En Espera.



4. El índice de flujo total hacia el tanque aumenta después del segundo índice programado del punto de activación. El segundo y tercer tanque (menor volumen restante) cambian de En Espera a En Servicio. El flujo total se divide entre los tres medidores.



 El tercer tanque regresa a En Espera a medida que la demanda disminuye después del segundo punto de activación.



 El tanque regresa a En Espera debido al descenso del índice de flujo total y los puntos de activación programados. El tanque con el mayor volumen restante será el primero en ingresar en el modo En Espera.



7. El tanque principal regenera. El siguiente tanque con el menor volumen restante se convierte en el tanque principal. El siguiente tanque con el menor volumen restante será el primer índice programado de punto de activación. Los tanques continúan funcionando en este orden.

Funcionamiento del Sistema en Regeneración:



Si dos tanques están En Servicio y ambos alcanzan un Volumen Restante = 0, los otros dos tanques pasarán de estar En Espera a En Servicio. El tanque principal con un Volumen Restante = 0 comenzará la Regeneración. El segundo tanque con un Volumen Restante = 0 ingresará En Espera. Si el flujo desciende después del punto de activación, un tercer tanque debe entrar En Servicio. El tanque En Espera con un Volumen Restante = 0 pasará al modo En Servicio para mantener un flujo constante. El funcionamiento durante períodos prolongados en este modo puede deteriorar la calidad del agua.

FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN **DEL TEMPORIZADOR**




Figura 1

Estado de la Válvula

INI (Inicializando): INI se mostrará en la pantalla durante 30 a 45 segundos al inicializar después de un restablecimiento por falla de energía o una programación.

RGQ (Regeneración En Cola):RGQ indica que la reserva ingresó en un sistema demorado y la regeneración se colocó en cola. Cuando se muestra en la pantalla principal, presione el botón Extra Cycle (Ciclo Extra) para alternar servicio (SRV) con RGQ.

Servicio (SRV): SRV aparecerá cuando la unidad esté En Servicio.

LCK (Bloqueo): Lock se mostrará cuando el cierre del contacto se aplique en todos los terminales de interbloqueo en el panel de circuitos. Consulte la sección "Cables y Conexiones de Comunicación/Red" de este manual.

Luces de Estado LED

LED Azul: se enciende cuando la unidad está En Servicio y no hay errores. La unidad siempre estará En Servicio a menos que se haya producido una activación de regeneración (se encenderá una luz LED verde). Una luz azul parpadeante indica que el temporizador está En Servicio y en cola para la regeneración.

LED Verde: se enciende cuando la unidad ingresa en el modo de Regeneración. Una luz verde parpadeante indica que el temporizador está En Servicio y no en regeneración.

LED Rojo: se enciende cuando hay un error.

Indicador de Flujo

Una tubería giratoria (con forma similar a una estrella giratoria) aparecerá en la pantalla cuando el flujo atraviese el medidor.

CABLES Y CONEXIONES DE COMUNICACIÓN/RED

Use un cable de Comunicaciones/Red CAT5.

Conecte el cable de comunicaciones/red a cualquiera de los puertos antes de la programación.

La longitud máxima de los cables entre los temporizadores es de 100 pies.

Conecte las unidades desde un puerto de comunicaciones hacia el siguiente. El orden no es importante.



Figura 2 Panel de Circuitos XT Actual

FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR

Ajuste de la Hora del Día


Sostenga el botón hacia Arriba o hacia Abajo para cambiar la hora. Mientras esté en el modo de cambio de hora. presione Shift para ajustar el siguiente dígito. En los sistemas con múltiples tangues, cambie la hora en el control n.º 1 únicamente. Los demás controles del sistema reflejarán la hora del control n.º 1.

Inicio Manual de una Regeneración

- 1. Cuando el temporizador esté En Servicio o En Espera. presione el botón Extra Cycle (Ciclo Extra) durante cinco (5) segundos en la pantalla principal para forzar una regeneración manual si no hay otra unidad en Regeneración.
- 2. El temporizador avanza hasta el paso N.º 1 del Ciclo de Regeneración.
- 3. Presione el botón Extra Cycle (Ciclo Extra) una vez para que la válvula avance hasta el siguiente ciclo de Regeneración.

Funcionamiento del Temporizador Durante la Regeneración

En la pantalla del paso de ciclo de Regeneración, el temporizador muestra el número de ciclo de regeneración actual en el que está la válvula o al que ha llegado, y el tiempo restante de ese paso. Una vez que se completaron todos los pasos, el temporizador regresa al modo En Servicio y continúa con su funcionamiento normal.



Ejemplo: 12 minutes restantes en el Ciclo 1



Presione el botón Extra Cycle (Ciclo Extra) durante un Ciclo de Regeneración para que la válvula avance inmediatamente al siguiente paso del ciclo y retome el tiempo normal del paso.

Temporizador Equipado con Medidor de Flujo

Durante el funcionamiento normal, la pantalla de Hora del Día alterna con la pantalla de Error (si hay errores).

Si se usa agua tratada, la pantalla de Volumen Restante inicia la cuenta regresiva desde la capacidad calculada del sistema hasta cero. Cuando se llega a cero, comienza el ciclo de Regeneración si no hay otra unidad en regeneración.

Funcionamiento del Temporizador Durante la Programación

El temporizador ingresa en el Modo de Programación En Espera o En Servicio, siempre que no esté en regeneración. Mientras está en el Modo de Programación, el temporizador sigue funcionando normalmente y controla el uso de agua. La programación del temporizador se almacena en la memoria permanentemente.

Funcionamiento de Temporizador Durante una Falla Eléctrica

Durante una falla eléctrica, todas las pantallas y programación del temporizador se almacenan para su uso una vez recuperado el suministro eléctrico. El temporizador conserva todos los valores, sin pérdidas. El temporizador se vuelve completamente inoperable y todas las solicitudes de regeneración se posponen. Una vez recuperado el suministro eléctrico, el temporizador reanuda el funcionamiento normal desde el punto en que se interrumpió.

NOTA: Si la Hora del Día parpadea, significa que se produjo un corte de energía. Sostenga el botón hacia Arriba o hacia Abajo para restablecer la hora.

Bloqueo Remoto

El temporizador no permite que la unidad/sistema ingrese en Regeneración hasta que la señal de entrada de bloqueo de regeneración a la unidad desaparezca. Esto requiere un cierre de contacto para activar el bloqueo. El calibre recomendado es 20 con una longitud máxima de 500 pies.

Función de Anulación de Día de Regeneración

Si la opción Day Override (Anulación del Día) está activada y la cantidad actual de días desde la última regeneración supera el valor establecido de anulación de día de regeneración, se inicia el ciclo de Regeneración. Si hay otras unidades en regeneración, se añaden a la cola de regeneración. Esto se produce independientemente del volumen restante disponible.

♠ ADVERTENCIA:

Esta unidad no está diseñada para comandar/alimentar dispositivos externos. El transformador debe estar conectado a tierra. El cable de conexión a tierra debe terminar en la placa posterior, donde se encuentra la etiqueta de conexión a tierra.

Salida de Relé Auxiliar

La Salida de Relé Auxiliar en el panel de circuito puede programarse para cerrarse durante cierto lapso dentro de la secuencia de regeneración. La hora Aux Relay Output Start (Inicio de Salida de Relé Auxiliar) establece la hora de activación que corresponde al inicio de la regeneración. La hora Aux Relay Output End (Finalización de Salida de Relé Auxiliar) establece la hora de desactivación que corresponde al inicio de la regeneración. La Salida de Relé Auxiliar comparte el mismo relé que la Salida de Bomba Química. Consulte el diagrama de cableado para obtener información de conexión.

Salida de Bomba Química

Cuando la función de Salida de Bomba Química está activada. el control calculará el volumen de agua utilizada y cerrará el relé cuando se alcance el Volumen de Relé Auxiliar CPO establecido. Una vez activado, el relé se mantendrá cerrado durante el tiempo establecido en CPO Aux Relay Time (Tiempo de Relé Auxiliar CPO). La Salida de Bomba Química solo funciona mientras está en servicio y el volumen CPO regresará a cero en cada regeneración. La Salida de Bomba Química comparte el mismo relé que la Salida de Relé Auxiliar. Consulte el diagrama de cableado para obtener información de conexión.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODO DE PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

PRECAUCIÓN Antes de ingresar en la Programación Principal, comuníquese con el distribuidor profesional de aqua local.

Cuando se ingresa en el Modo de Programación Principal, se pueden ajustar los parámetros para que los temporizadores funcionen como se desea.

NOTA: Dependiendo de la configuración actual de opciones, algunos parámetros no se pueden ver ni ajustar.

Ingreso al Modo de Programación Principal

1. Presione y mantenga los botones Shift y hacia Arriba durante 5 segundos.

2. Ajuste la pantalla de la hora del día en 12:01 PM o 12:01HR. Presione y mantenga los botones hacia Arriba o hacia Abajo para configurar la hora. Después presione los botones hacia Arriba y hacia Abajo al mismo tiempo durante 5 segundos.

Salida del Modo de Programación Principal


- 1. Presione el botón Extra Cycle (Ciclo Extra) una vez por pantalla hasta revisar todos. Se saldrá del Modo de Programación Principal y aparecerá la pantalla habitual.
- 2. Para salir del Modo de Programación Principal sin guardar los cambios, presione el botón Diagnostic (Diagnóstico).

NOTA: Si no se registra actividad del teclado durante 5 minutos mientras está en el Modo de Programación Principal o si se produce una falla eléctrica, no se guardarán los cambios y la unidad regresará a la pantalla principal.

Restablecimiento

Restablecimiento Parcial: Mantenga presionado el botón Arriba y Abajo durante 25 segundos hasta que aparezca 12:00PM (o 12:00HR). Esta acción restablece todos los parámetros excepto el volumen totalizador del medidor de flujo.

Restablecimiento Principal: Mantenga presionado el botón Extra Cycle (Ciclo Extra) mientras enciende la unidad. Este procedimiento restablece los parámetros en la unidad. Controle y verifique las opciones seleccionadas en el Modo de Programación Principal.



```
REGEN TYPE:
TIME CLK DELAYED
                             Eiemplo:
                             Reloj Fechador Demorado (Predeterminado)
Opciones: Reloj Fechador Demorado (Sistema 4 Únicamente)
(Predeterminado)
         Medidor Inmediato (Todos los Tipos de Sistemas)
         Reserva Fija con Medidor Demorado (Sistemas 4 y 6 Únicamente)
                             Ejemplo:
 JALUE TYPE
                             Controlador - Leva de Muesca
 STAGER-NOTCH CAM
                             (Predeterminado)
Opciones: 2750
         2850
         2900
         3150
         Controlador - Leva de Muesca (Predeterminado)
 REMOTE SIGNAL
                             Ejemplo:
                             Apagado (Predeterminado)
 START: OFF
Opciones: 00:06:00 (Horas:Minutos:Segundos)
Intervalo: De 1 segundo a 99 minutos (1 hora, 39 minutos)
NOTA: Esta pantalla no se visualizará en el Sistema 14.
DISPLAY FORMAT:
                            Eiemplo:
 US-GALLONS
                             Galones de EE. UU. (Predeterminado)
             Galones de EE. UU. (Predeterminado)
Opciones:
             UE - Métrico - Litros (Sistema Métrico)
NOTA: En el modo U.S. - Gallons (Galones de EE. UU.), la pantalla
       mostrará el formato de 12 horas.
NOTA: En el modo European Units - Liters (Metric) (Unidades Europeas -
       Litros [Sistema Métrico]), la pantalla mostrará el formato de
       24 horas.
 UNIT CAPACITY
                            0300000 Granos (Predeterminado)
Opciones: Granos (en Formato de EE. UU.) (Predeterminado)
            Gramos (en Formato Métrico)
            De 1 a 9.900.000 Granos de Capacidad en Formato de EE. UU.
De 1,0 a 190.000 gramos de CaCO3 de Capacidad en Formato
Intervalo:
            Métrico
NOTA: Use el botón Shift para desplazarse hacia la izquierda.
 CAPACITY SAFETY
                            Eiemplo:
                             00% (Predeterminado)
 FACTOR
                     aaz
Intervalo:
            0 a 50 %
NOTA: Use el botón Shift para desplazarse hacia la izquierda.
                             Eiemplo:
FEED WATER
                             15 GPG (Formato de EE. UU.) (Predeterminado)
 HARDNESS:
                    GPG
Intervalo: 1 a 199 Granos/Galones (Formato de EE. UU.)
           2 a 199 miligramos de CaCO<sub>c</sub>/I (Formato Métrico)
NOTA: Use el botón Shift para desplazarse hacia la izquierda.
NOTA: Esta pantalla solo se mostrará en la unidad principal para los
Sistemas Tipo 6 y 7. Para todos los demás Tipos de Sistema, se
mostrará en todas las unidades.
TRIP POINT
             000 9pm
Eiemplos:
            El valor predeterminado se deberá cambiar antes del paso
                          [000] = Valor predeterminado
            siguiente.
             Activa la 2.ª Válvula En Servicio después de 125 gpm.
            Activa la 2.ª Válvula En Servicio después de 0,47 m³/m.
            1 a 997 gpm
Intervalo:
            1 a 3997 lpm
NOTA: La pantalla solo aparecerá en el temporizador principal y debe
programarse como posición de válvula n.º 1. Use el botón Shift para
cambiar cada posición decimal.
NOTA: Esta pantalla solo se mostrará para el Sistema 14.
TRIP DELAY 1
Ejemplo:
             Demora de punto de activación hasta que la válvula ingresa en
             [30] = Predeterminado
servicio.
Intervalo:
             30 a 99 segundos
NOTA: La pantalla solo aparecerá en el temporizador principal y debe
programarse como posición de válvula n.º 1. Use el botón Shift para
desplazarse un espacio hacia la izquierda.
NOTA: Esta pantalla solo se mostrará para el Sistema 14.
```

DIAGRAMA DE FLUJO DEL **MODO DE PROGRAMACIÓN**

PRINCIPAL continuación



겉놀

忿

TRIP POINT 2:

Ejemplos: Activa la 3.ª válvula En Servicio después de 250 gpm. [250] Activa la 3.ª válvula En Servicio después de 0,95 m³/m. [0,95]

Intervalo: 2 a 998 gpm

NOTA: La pantalla solo aparecerá en el temporizador principal y debe programarse como posición de válvula n.º 1. El tamaño del sistema debe ser 3 o 4 para que aparezca. Use el botón Shift para desplazarse un espacio hacia la izquierda.

NOTA: Esta pantalla solo se mostrará para el Sistema 14.



Demora de punto de activación hasta que la válvula ingresa en Eiemplo:

[30] = Predeterminado Servicio.

30 a 99 segundos

NOTA: La pantalla solo aparecerá en el temporizador principal y debe programarse como posición de válvula n.º 1. El tamaño del sistema debe ser 3 o 4 para que aparezca. Use el botón Shift para desplazarse un espacio hacia la izquierda.

NOTA: Esta pantalla solo se mostrará para el Sistema 14.

Activa la 4.ª válvula En Servicio después de 350 gpm. Activa la 4.ª válvula En Servicio después de 1,32 m³/m. Ejemplos:

Intervalo 3 a 999 gpm 1 a 3997 lpm

NOTA: La pantalla solo aparecerá en el temporizador principal y debe programarse como posición de válvula n.º 1. El tamaño del sistema debe ser 4 para que aparezca. Use el botón Shift para desplazarse un espacio hacia la izquierda.

NOTA: Esta pantalla solo se mostrará para el Sistema 14.

38 SECONDS

Demora de punto de activación hasta que la válvula ingresa en Ejemplo:

[30] = Predeterminado Servicio.

30 a 99 segundos

NOTA: La pantalla solo aparecerá en el temporizador principal y debe programarse como posición de válvula n.º 1. El tamaño del sistema debe ser 4 para que aparezca. Use el botón Shift para desplazarse un espacio hacia la izquierda.

NOTA: Esta pantalla solo se mostrará para el Sistema 14.

REGENERATION DAY OVERRIDE: OFF

Ejemplo: Apagado (Predeterminado para el Medidor) Encendido (Predeterminado para el Reloj Fechador) Ejemplo:

REGENERATION DAY OVERRIDE: 01 DAYS

Opciones: Apagado (Predeterminado para el Medidor) o Encendido

(Predeterminado para el Reloj Fechador)

Intervalo: 1 a 99 Días

REGENERATI ON

Ejemplo: 2:00 A.M. (Predeterminado)

Opciones: A.M. (Formato de EE. UU.) HR (Formato Métrico)

NOTA: El tiempo de regeneración no aparecerá a menos que la Anulación

del Día de Regeneración esté activada.

CYCLE 1 00:10:00

Ejemplo: lavado a contracorriente 00:10:00 (Predeterminado para Controlador 48-00 y Controlador 51-09) (Horas:Minutos:Segundos)

YCLE 2 01:00:00

01:00:00 (Predeterminado para Controlador 48-00 y Controlador 51-09) (Horas:Minutos:Segundos)

01:00:00 para el Acondicionador para el Controlador Opciones:

48-00 y 51-09 (Predeterminado)

00:00:00 para el Filtro para el Controlador 48-00

YCLE 3 00:10:00

Ejemplo: Lavado Rápido

00:10:00 (Predeterminado para Controlador 48-00 y Controlador 51-09) (Horas:Minutos:Segundos)

CYCLE 4 OFF CYCLE 4 88:12:88 Ejemplo:

Apagado (Predeterminado para Controlador 48-00)

Eiemplo: Relleno

00:12:00 (Predeterminado para Controlador 51-09) (Horas:Minutos:Segundos)

CYCLE 5 OFF

Ejemplo:

Apagado (Predeterminado para Controlador 51-09)

NOTA: Esta pantalla solo se mostrará cuando el ciclo 4 no esté APAGADO.

AUXI LI ARY RELAS DI SABLED

El Relé Auxiliar está Inhabilitado

Opciones:

Inhabilitado (Predeterminado)

AUX RELAY OUTPUT START 1 00:00:00 Ejemplo:

Inicio de Salida de Relé Auxiliar de 1 a 0 horas, 0 minutos v 0 segundos

Intervalo: 00:00:00 a 18:00:00

NOTA: Solo se muestra si el Relé Auxiliar está habilitado en la pantalla anterior. El Relé Auxiliar solo se mostrará si la Bomba Química está APAGADA para los Sistemas Tipos 6 y 7.

AUX RELAY OUTPUT END 1 00:00:00

Finalización de Salida de Relé Auxiliar de 1 a 0 horas, 0 minutos y 0 segundos.

00:00:00 a 18:00:00

CHEMICAL PUMP DI SABLED Ejemplo:

La Bomba Química está Inhabilitada.

Habilitado

Inhabilitado (Predeterminado)

NOTA: Esta pantalla solo se mostrará en la unidad principal para los Sistemas Tipo 6 y 7. Para todos los demás Tipos de Sistema, se mostrará en todas las unidades.

CPO AUX RELAY VOLUME AAA 9 Ejemplo: Active el relé de la Bomba Química

cada 50 galones (50). Active el relé de la Bomba Química cada 200 I (200).

1 a 999 galones en Formato de EE. UU. Intervalo:

1 a 9999 I en Formato Métrico

CPO AUX RELAY 99: 99: 99

Ejemplo:

Cada vez que el relé de la bomba química se active, haga funcionar durante 30 segundos (00:00:30).

Intervalo: 00:00:00 a 02:00:00

FLOW METER 1.0 PADDLE

Ejemplo:

Medidor de Flujo de Palas 1,0

Onciones: Pala 1 0 Turbina 1,0 Pala 1,5

Turbina 1.5 Pala 2.0 Pala 3.0 Genérico

NOTA: El tipo de medidor de flujo predeterminado se basa en el tipo de valor. Esta pantalla solo se mostrará en la unidad principal para los Sistemas Tipo 6 y 7. Para todos los demás tipos de sistema, se mostrará en todas las unidades.

MAXIMUM FLOW аааа ды Ejemplo:

Índice de Flujo Máximo de 0 gpm

20 - 2000 gpm (Formato de EE, UU.) Intervalo:

20 – 2000 lpm (Formato Métrico)

NOTA: Solo se muestra si se elige "Generic" (Genérico) para el medidor de flujo.

EVERY 001 PULSES

Ejemplo:

Añada 1 Galón por Cada Impulso en Formato de EE. UU.

Opciones: Galones (Formato de EE. UU.) Litros (Formato Métrico)

1 - 99 Galones (Formato de FF UII) Intervalo:

0,1 - 09,9 I (Formato Métrico)

Impulsos: 1 – 99 NOTA: Solo se muestra si se elige "Generic" (Genérico) para el medidor

PROGRAMMING UNIT

de flujo.

Salida del Modo de Programación Principal

DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODO DE PROGRAMACIÓN DE USUARIO

Ingreso en el Modo de Programación de Usuario

Mantenga presionados los botones hacia Arriba y hacia Abajo durante 5 segundos.





DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODO DE PROGRAMACIÓN DE DIAGNÓSTICO

Ingreso en el Modo de Programación de Diagnóstico

- 1. Pulse y libere el botón "D".
- 2. Presione el botón Extra Cycle (Ciclo Extra) una vez por pantalla hasta revisar todas las pantallas y hasta regresar a la Pantalla Normal.
- 3. Pulse y libere el botón "D" en cualquier momento durante el modo de diagnóstico y el temporizador saldrá del modo.
- 4. Según la programación actual del controlador, es posible que ciertas pantallas no puedan mostrarse o configurarse.



NXT de Múltiples Idiomas Parámetros e Intervalos de Programación

Tipo de Sistema	4 Reloj Fechador	4 Medidor Inmediato	4 Medidor Demorado	Inte	5 Interbloqueo	oen		6 Serie	O)	Alter	7 Alternado	< 1	9 Alternado	ope		Reite de De	14 Reiteración de Demanda	ýn da	Intervalos de Parámetros de Programación	os de Programación
																			Galones	Litros
Denominación de la Válvula				-	2	3 4	-	2	3 4	1	2	-	2	3	4	2	3	4	1 a	al 4
Seleccionar Idioma	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	English, Español, Portugues,	lues, Deutsch, Francais
Tamaño del Sistema				×	-	-	×			×		×			×				<u>τ</u>	l al 4
Tipo de Regen.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	Reloj Fechador, Medidor Demorado, Medidor Inmediato	morado, Medidor Inmediato
Tipo de Válvula	×	×	×	×	` x	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	Controlador de Etapas 2750, 2850, 2900, 3150, 3900	0, 2850, 2900, 3150, 3900
Flujo de Regenerante	×	×	×	×	×	x x	X	×	×	×	×	×	×	×	x x	X 1	×	×	Flujo Descendente, Flujo Ascendente, el Flujo Ascendente se Llena Primero	el Flujo Ascendente se Llena Primero
Inicio de Señal Remota	×	×	×	×	×	×	×			×		×	×	×	×	-			Desactivado, 00:00:01 - 01:39:00	00:01 - 01:39:00
Formato de Pantalla	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	Galones de EE. UU.	Sistema Métrico de Litros de la UE
Capacidad por Unidad		×	×	×	×	x x	×			×	×	×	×	×	x x	X 1	×	×	1 – 9900000 Granos	1 – 198000 gCaCO3
Factor de Seguridad de Capacidad		×	×	×	×	x	×			×	×	×	×	×	X	X	×	×	9-0	20%
Dureza del Agua de Alimentación		×	×	×	×	×				×	×	×	×	×	×	×	×	×	1 – 199 Granos/Galones	1 – 1999 mgl
Punto de Activación 1						\vdash									×				md6 ∠66 − 0	0 – 3997 lpm
Demora de Activación 1					_	_									×	_	_		sopunßeS 66 – 08	30 – 99 Segundos
Punto de Activación 2						\vdash									×				Punto de Activación 1 + 1 – 998 gpm	Punto de Activación 1 + 1 – 3998 gpm
Demora de Activación 2															×	£.4			30 – 99 Segundos	30 – 99 Segundos
Punto de Activación 3															×				Punto de Activación 2 + 1 – 999 gpm	Punto de Activación 2 + 1 – 3999 gpm
Demora de Activación 3					H										×				30 – 99 Segundos	30 – 99 Segundos
Anulación de Día de Regeneración	×	×	×	×	×	×	×			×		×	×	×	×	×	×	×	Desactivado, 1	do, 1 – 99
Tiempo de Regeneración	×	0	0	0	0	0 0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	12:00 a.m. – 11:59 p.m.	00:00 – 23:59 Hora
Ciclo 1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	00:00:00 - 04:00:00	.04:00:00
Ciclo 2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	Desactivado, 00:00:00 – 04:00:00	10:00 — 04:00:00
Ciclo 3	×	×	×	×	×	×	×	X	×	×	×	×	×	×	X	X	×	×	Desactivado, 00:00:00 – 04:00:00	00:00 - 04:00:00
Ciclo 4	×	×	×	×	×	×	×	X	×	×	×	×	×	×	×	X	×	×	Desactivado, 00:00:00 – 04:00:00	00:00 - 04:00:00
Ciclo 5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	Desactivado, 00:00:00 – 04:00:00	10:00 — 04:00:00
Relé Auxiliar	×	×	×	×	×	×	ח	×	×	n	×	×	×	×	×	×	×	×	Habilitado, Inhabilitado	nhabilitado
Inicio de Salida de Relé Auxiliar	C	C	C	C	C	CC	C	C	CC	C	C	ပ	C	C	CC	C	C	С	00:00:01 a Tiempo de Regeneración Total	Regeneración Total – 1
Fin de Salida de Relé Auxiliar	C	C	C	C	C	CC	ပ	C	CC	O	C	O	C	C	C	C	ပ	C	Hora de Inicio + 1 a Tiempo de Regeneración Total	o de Regeneración Total
Bomba Química		×	×	×	×	×	n			n		×	×	×	×	×	×	×	Habilitado, Inhabilitado	nhabilitado
Volumen de Relé Aux. CPO		C	C	C	C	CC	C			C		O	C	C	C	C	C	C	1 – 999 galones	0001 – 9999 litros
Tiempo de Relé Aux. CPO		C	C	C	C	CC	C			၀		ပ	ပ	C	CC	C	C	C	00:00:01 – 02:00:00	00:00:01 – 02:00:00
Medidor de Flujo		×	×	×	×	×	×			×		×	×	×	×	×	×	×	Pala de 1" 1,5" o Turbina, Pala	a de 2", Pala de 3", Genérica
Genérico		×	×	×	×	×	×			×		×	×	×	×	×	×	×		
Índice de Flujo Máximo		a	B	a	a	a	a			в		a	В	a	a	а	a	В	20 – 2000 gpm	20 – 2000 lpm
Añadir Galones o Litros		а	а	a	a	aa	а			а		в	в	a	aa	ıa	В	a	1 – 255 Galones	001 – 255 litros
Cada Impulsos		а	а	а	a	aa	В			а		В	в	a	a	ı	В	а	1 – 255	1 – 255
Notas	- 0	El Tiempo de Regeneración solo aparecerá si se utiliza la Anulación del Día de Regeneración	Regeneració	n solc	э ара	recer	á si s(9 utiliz	za la A	nulació	n del Dí.	a de F	Reger	erac	ión.					
	'n	Si el Relé Auxiliar está Habilitado, el	iliar está Hab	illitad		Relé	de Bo	mba (Juími	ca no se	visuali	zará o	si el	Relé	de B	omp	a Qu	mica	Relé de Bomba Química no se visualizará o si el Relé de Bomba Química está Habilitado, el Relé Auxiliar no se visualizará.	r no se visualizará.
	5	Se visualizará la programación de todos los parámetros de Salida del Relé si la opción está Habilitada.	la programa	ción (de to	dos le	os par	'ámetı	ros de	Salida	tel Relé	si la	opció	n es	tá Ha	bilita	da.			
	a - S	Si se elige el Medidor de Flujo Genéri	edidor de FIL	jo G	3néri,	30, SE	visus	alizara	in tod	ico, se visualizarán todos los parámetros de programación.	arámetr	os de	prog	rame	ción					
				,									.							i

Funcionamiento del Controlador de Etapas

Los controladores de etapas son impulsados por motores y se utilizan válvulas giratorias multipuerto para controlar un conjunto de valores en una secuencia predefinida. Estas funcionan mediante la conexión interna de la presión de entrada a un conjunto predefinido de puertos de control, y permiten la descarga de otros puertos de controlar a través de un drenaje. Los puertos de control se utilizan para abrir y cerrar las válvulas en una secuencia predefinida. A medida que el controlador de etapas avanza por las distintas posiciones, se abren y cierran las distintas válvulas de un sistema. La presión del puerto de control y la secuencia de descarga se configuran previamente en fábrica y no pueden modificarse en el campo.

Instalación del Controlador de Etapas


- 1. Conecte una fuente de agua o aire a presión constante a la entrada del controlador de 1/8" NPT. La presión del fluido debe ser igual o mayor que la presión del sistema. Para garantizar un funcionamiento prolongado sin problemas, se recomienda utilizar un filtro de 100 micrones en la tubería de presión de control.
- 2. El puerto de drenaje del controlador de etapas debe dejarse abierto o descargado para permitir el drenaje abierto y sin restricciones. NO coloque un tapón ni limite el puerto de drenaje.
- 3. Conecte los puertos de control 1/8" NPT a las válvulas correspondientes. Consulte los esquemas de tuberías que se incluyen en la sección de Diagramas de Tuberías de este manual. El diámetro interno de la tubería debe ser de 1/8" o superior.

Controladores de Etapas de Tipo Invertido

Los controladores de etapas que se solicitan invertidos se deben usar en los sistemas con todas las válvulas normalmente cerradas. Los Controladores de Etapas Invertidos envían señales de presión para abrir las válvulas y señales de descarga para cerrarlas.

DIAGRAMAS DE TUBERÍAS

Ablandador de 4 Posiciones (Controlador 48-00)



CONTROLADOR DE ETAPAS SERIE 48-00




MUESCA	POS.	FUNCIÓN	PUERTOS DESCARGADOS ^B	VÁLVULAS ABIERTAS ^A
Α	4	SERVICIO	1,2	1,2
В				
С	1	lavado a contracorriente	3,4	3,4,2A
D				
E	2	SALMUERA	5,6	5,6,2A
F	3	LAVADO	1,6	1,6,2A

Nota A: Todas las válvulas están normalmente abiertas. excepto la válvula opcional 2A.

Nota B: Los Controladores de Etapas de tipo Invertido tendrán estos puertos presurizados. El Controlador de Etapas Invertido debe usarse con todas las válvulas normalmente cerradas, excepto la válvula opcional 2A.

DIAGRAMAS DE TUBERÍAS continuación

Filtro de 4 Posiciones (Controlador 48-00)



Debe conectarlo el instalador (con PN1071903) para el funcionamiento del filtro



MUESCA	POS.	FUNCIÓN	PUERTOS DESCARGADOS®	VÁLVULAS ABIERTAS ^A
Α	4	SERVICIO	1,2	1,2
В				
С	1	Lavado a contracorriente	3,4	3,4,2A
D				
E	2	SALMUERA C	5,6	5,6,2A
F	3	LAVADO	1,6	1,6,2A


Nota A: Todas las válvulas están normalmente abiertas, excepto la válvula opcional 2A.

Nota B: Los Controladores de Etapas de tipo Invertido tendrán estos puertos presurizados. El Controlador de Etapas Invertido debe usarse con todas las válvulas normalmente cerradas, excepto la válvula

opcional 2A.

Nota C: Programar la hora del Ciclo 2 en 00:00:00 para el funcionamiento del Filtro.

Ablandador de 5 Posiciones con Relleno de Salmuera Cronometrado (Controlador 51-09)



ABLANDADOR DE 5 POSICIONES CON RELLENO DE SALMUERA CRONOMETRADO




MUESCA	POS.	FUNCIÓN	PUERTOS DESCARGADOS ⁸	VÁLVULAS ABIERTAS ^A
Α	0	SERVICIO	1,2	1,2
В				
С				
D	1	Lavado a contracorriente	4	3,4,2A
E	2	SALMUERA/LAVADO LENTO	5,7	5,6,2A
F				
G	3	LAVADO RÁPIDO	1,7	1,6,2A
Н	4	RELLENO DE SALMUERA	1,2,8	1,2,7

Nota A: Todas las válvulas están normalmente abiertas, excepto la válvula opcional 2A.

Nota B: Los Controladores de Etapas de tipo Invertido tendrán estos puertos presurizados. El Controlador de Etapas Invertido debe usarse con todas las válvulas normalmente cerradas, excepto la válvula opcional 2A.

DIAGRAMAS DE TUBERÍAS continuación


Ablandador de 4 Posiciones para Tanque Múltiple (Controlador 48-00)



NOTA: Todas las válvulas normalmente abiertas, presión para cerrar.

NOTA: La válvula 2 para cada tanque se controla mediante un solenoide para el sistema 7, 9, 14.

Ablandador de 5 Posiciones para Tanque Múltiple (Controlador 51-09)



NOTA: Todas las válvulas normalmente abiertas, presión para cerrar.


NOTA: La válvula 2 para cada tanque se controla mediante un solenoide para el sistema 7, 9, 14.

SE MUESTRA.

Los solenoides solo se necesitan para los

Sistemas 7, 9 y 14.

Controlador de Etapas Serie 48-00/51-09



Solenoide Desactivado

Activado para Cerrar

El control del Controlador de Etapas NXT puede operar un solenoide opcional de 24 VCA para controlar cuándo un tanque se apaga. El solenoide se conecta de forma eléctrica a la conexión de "mando inferior" en el panel de circuitos y la presión del control se envía por el solenoide hacia la válvula de diafragma de la salida de servicio.

El solenoide instalado en fábrica es de tipo universal. Se instala con una configuración de activar para cerrar cuando la válvula de salida de servicio está normalmente abierta.


Cuando un tanque ingresa en Regeneración o En Espera, el solenoide se activa. La presión del puerto de solenoide 1 pasa al puerto 2. La válvula de diafragma n.º 2 se cierra.

Cuando un tanque ingresa En Servicio, el solenoide se desactiva. La presión de entrada al puerto del solenoide 2 se detiene. La válvula de diafragma se descarga a través del puerto del solenoide 2 al puerto 3 (drenaje). La válvula n.º 2 se abre.

Controladores de Etapas Invertidos **Únicamente – Activar para Abrir**


Si la válvula de salida de servicio está normalmente cerrada, conectar la fuente de presión constante al puerto de solenoide 3. Conectar el puerto de solenoide 2 a la válvula de salida de servicio. El puerto del solenoide 1 es el drenaje.

ENSAMBLAJE DEL CONTROLADOR DE ETAPAS, 48ES, NEMA 4 24 V/50-60 Hz




Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción	Artículo n.º CANT		Descripción
			Motor, 24 V, 50/60 Hz, 5/8 rpm	321	1076219	Etiqueta, Conexión , 0,75 de Diám.
2	1	1070436	Placa, Motor MTG,	331	1073732	Etiqueta, Cinta Terminal, 1-10
			Controladores de Etapas			Recinto, 48S, NEMA 4
3	6	1075746	Tornillo, 6-32 x 1/4", Philips	351	43093	Panel, A10P, 8" x 6" Modificado
4	4	1072371	Tornillo, 6-32 x 0,375, RD.HD, SS	361	43046*	Ensamble de Etiqueta de
5	1	1075737	Junta, Controlador de			Teclado, XT, NEMA 4
			Etapas MTG, 48	371	1070649	Solenoide, N1, 24/60
			Junta Tórica, 2-010, Nitrilo	384	42827-04	Independiente, Plástico, 0,625"
			Rueda selectora, Moldeada	391	42753U*	Panel de Circuitos, XT, ML
			Arandela, 302, SS			Tornillo, Cabeza Plan, n.º 6-20, Tipo B
			Eje, Ensamble de Vástago, Serie 48	411	40941	Mazo de Cables, Mando Superior
			Placa Posterior, 48-00, Latón	421	43090	Arandela, Sello, Conducto, 1/2"
11	1	1074793	Capó, 48, Latón	431	43140	Accesorio, NPT 1/2, Conducto
12	1	1074825	Tamiz de Entrada, Ensamble	441	43141	Arandela, Bloqueo, 7/8, Diente INT
13	3	1075759	Tornillo, Cabeza Alomada,	451	61764	Ensamble de Cable, COM,
			6-32 x 0,88"			CAT, 5E, NEMA 4
			Resorte, Onda, 17-7 SS, 48 STGR	461	19121-09	Ensamble de Cable
15	1	1074845	Placa del Vástago, 48, -00			Medidor, NT, 99,5"
			Leva, Ciclo, Mecanizado	474	1081780	Montaje, Amarracables, 4 Vías
17	1	1070437	Placa, Inferior MTG,	481	1072379	Tornillo, 10-32 x 5/8",
			Controlador de Etapas			Cabeza Redonda, SS
			Interruptor, Micro			Tuerca, Hexagonal, 10-32, KEPS
			Espaciador de Interruptor, Aislante	501	43177	Arandela, Bloqueo,
			Junta, Placa Posterior, 48 Nitrilo			n.º 8, INT, 18-8 SS
21	2	1073593	Arandela, Bloqueo, Externa, n.º 4, SS	511	1071648	Tuerca
22	2	1075757	Tornillo Mecanizado, 4-40 x 1,00,	No se Muestra.		
			SS si tiene 2 interruptores	1	61500-48/51LN	E Plano de Tubería
	2	1072389	Tornillo, 4-40 x 1-3/8" si	9	1073701	Amarre, Cable, HeyCo VNT n.º 4-18
		1075150+	tiene 3 interruptores	2	1073702	Amarre de Alambre
			Leva, Auxiliar, En Blanco	3	1073955	Terminal, Anillo, n.º 10, 16-14 GA
24	2	3014200	Tornillo, Cabeza Hexagonal	1	1073875	Cable, Negro, 18 AWG
0.5	0	4070000	Ranurada, 10-32			Cable, Blanco, 18 AWG
			Arandela, Bloqueo, Interno, n.º 10, SS			Cable, Verde, 14 AWG
26	1	14202-01	Tornillo, Arandela hexagonal n.º 8-32 x 5/16			Documentos, 3214 NXT
27	1	42077 00	Etiqueta, Cuadrante,	1	73 103	Controlador de Etapas, S/M
21	1	43077-00	STGR. 2 3/8 x 7/8	1	43012	Diagrama de Cableado, 48/51ES
28	2	17067 01	Tuerca, Hermética, HeyCo 3169	1	61701	Kit de Servicio, 48/51, Temporizador
						Kit de Servicio, 48/51, Temponzador Kit de Servicio, 48/51, Solenoide
			Accesorio, Hermetico, Negro Bloque Terminal, 10			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			Bioque Terminal, 10 Tornillo, Cabeza Alomada,			Tubería 1/8" NPT, Tapón, Latón
31	∠	10/2309	4-40 x 5/8, SS	*Solo se vende com	io Ensamblaje del Se	ervicio.
			T-TU X 0/0, 00		Cambrola	dar da Etamas NIVE - ALIAA - 4E

ENSAMBLAJE DEL CONTROLADOR DE ETAPAS, 51ES, NEMA 4 24 V/50-60 Hz



Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción	Artículo n.º CAN	Γ. Pieza n.º	Descripción
			Motor, 24 V, 50/60 Hz, 5/8 rpm	321	43141	Arandela, Bloqueo, 7/8, Diente INT
2	1	1070436	Placa, Motor MTG,	331	43140	Accesorio, NPT 1/2, Conducto
			Controladores de Etapas	341	61764	Ensamble de Cable, COM,
			Tornillo, 6-32 x 1/4", Philips			CAT, 5E, NEMA 4
4	2	1072371	Tornillo, 6-32 x 0,375, RD.HD, SS	351	19121-09	Ensamble de Cable
5	1	1075454*	Rueda selectora, Moldeada			Medidor, NT, 99,5"
6	1	1075674	Junta, Controlador de			Montaje, Amarracables, 4 Vías
			Etapas MTG, 51, 96	371	1072379	Tornillo, 10-32 x 5/8",
			Tamiz de Entrada, Ensamble		1071000	Cabeza Redonda, SS
			Leva, Ciclo, Mecanizado			Tuerca, Hexagonal, 10-32, KEPS
			Interruptor, Micro			Recinto, 51ES, NEMA 4
			Espaciador de Interruptor, Aislante			Arandela, 302, SS
			Arandela, Bloqueo, Externa, n.º 4, SS			Eje, Ensamble de Vástago, Serie 51
			Tornillo Mecanizado, 4-40 x 1,00, SS			Tapones de Tubería Machos
13	1	1075453*	Leva, Auxiliar, En Blanco			Capó, 51, Latón
14	2	3014200	Tornillo, Cabeza Hexagonal			Placa del Vástago, 96, Alpha
			Ranurada, 10-32			Resorte, Compresión
			Arandela, Bloqueo, Interno, n.º 10, SS			Junta, Placa Posterior, 51 y 96 STGRS
16	1	14202-01	Tornillo, Arandela hexagonal			Placa Posterior, D.V. Encastre
			n.° 8-32 x 5/16			Junta Tórica, EP, ORE-011
17	1	43078-09	Etiqueta, Cuadrante,			Tornillo, Máquina, n.º 6-32 x 1 1/8
40	0	47007.04	STGR, 2 3/8 x 7/8			Placa MTG, BTM, STGR, 51ES
			Tuerca, Hermética, HeyCo 3169			Arandela, Bloqueo, n.º 8, INT, 18-8 SS
			Accesorio, Hermético, Negro		1071648	Tuerca
			Bloque Terminal, 10	No se Muestra.		
21	2	1072369	Tornillo, Cabeza Alomada, 4-40 x 5/8, SS si hay 2 interruptores			NE Plano de Tubería
	2	1072200	Tornillo, 4-40 x 1-3/8" si			Amarre, Cable, HeyCo VNT n.º 4-18
	۷	1072369	tiene 3 interruptores	2	1073702	Amarre de Alambre
22	1	1076219	Etiqueta, Conexión , 0,75 de Diám.	3	1073955	Terminal, Anillo, n.º 10, 16-14 GA
			Etiqueta, Cinta Terminal, 1-10	1	1073875	Cable, Negro, 18 AWG
			Panel, A10P, 8" x 6" Modificado	1	1073880	Cable, Blanco, 18 AWG
			Ensamble de Etiqueta de	1	1073874	Cable, Verde, 14 AWG
20	1	40040	Teclado, ST, NEMA 4	1	43163	Documentos, 3214 NXT
26	1	1070649	Solenoide, N1, 24/60			Controlador de Etapas, S/M
			Panel de Circuitos, XT, ML			Diagrama de Cableado, 48/51ES
			Tornillo, Cabeza Plan, n.º 6-20, Tipo B			Kit de Servicio, 48/51, Temporizador
			Independiente, Plástico, 0,625"			Kit de Servicio, 48/51, Solenoide
			Mazo de Cables, Mando Superior	*Solo se vende com	io Ensamblaje del S	Servicio.
			A contain Only On the 4/0"			



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Errores Detectados

Si se detecta un error de comunicación, la Pantalla de Error alternará con la pantalla principal (hora del día) cada cierta cantidad de segundos.

- Todas las unidades En Servicio permanecen en la posición de Servicio.
- Todas las unidades En Espera ingresan En Servicio.
- Toda unidad en Regeneración cuando se produce un error completa la Regeneración e ingresa En Servicio.
- No se permite que ninguna unidad inicie un Ciclo de Regeneración mientras existe una condición de error, a menos que la Regeneración se fuerce manualmente.
- Cuando el error se corrige y ya no se muestra en la pantalla (pueden transcurrir varios segundos hasta que todas las unidades del sistema dejen de mostrar el mensaje de error), el sistema regresa al funcionamiento normal.

NOTA: Durante la condición de error, el control continúa supervisando el medidor de flujo y actualizando el volumen restante. Una vez corregida la condición de error, todas las unidades regresaron al estado de funcionamiento en que se encontraban antes del error. La cola de regeneración se reconstruye de acuerdo con el funcionamiento normal del sistema. O bien, si hay más de una unidad en cola para la regeneración, la cola se reconstruye de acuerdo con la unidad que se comunica primero.

Mensaje Visualizado	Causa del Error	Corrección
Hora intermitente	Falla Eléctrica.	Programe el tiempo manteniendo presionado el botón hacia Arriba en la Unidad n.º 1.
Detected Error = Matching Address (Error Detectado = Denominación Coincidente)	Dos o más unidades programadas con el mismo número de denominación de válvula.	Programe cada unidad con un único número de denominación de válvula en la Programación Principal.
Detected Error = Program Mismatch (Error Detectado = Diferencia del Programa)	Los parámetros de programación principal no coinciden entre dos o más controles.	Confirme la Programación Principal para cada unidad.
Detected Error = No Message #1	Falta de energía hacia el Control n.º 1.	Suministre energía al Control n.º 1.
(Error Detectado = Sin Mensaje n.º 1)	Cable de Comunicación a la Denominación de la Válvula n.º 1 defectuoso o faltante.	Conecte o reemplace el Cable de Comunicación.
Detected Faces - No Massacca #2	Falta de energía hacia el Control n.º 2.	Suministre energía al Control n.º 2.
Detected Error = No Message #2 (Error Detectado = Sin Mensaje n.º 2)	Cable de Comunicación a la Denominación de la Válvula n.º 2 defectuoso o faltante.	Conecte o reemplace el Cable de Comunicación.
Detected Error - No Massage #2	Falta de energía hacia el Control n.º 3.	Suministre energía al Control n.º 3.
Detected Error = No Message #3 (Error Detectado = Sin Mensaje n.º 3)	Cable de Comunicación a la Denominación de la Válvula n.º 3 defectuoso o faltante.	Conecte o reemplace el Cable de Comunicación.
Detected Faces - No Massacca #4	Falta de energía hacia el Control n.º 4.	Suministre energía al Control n.º 4.
Detected Error = No Message #4 (Error Detectado = Sin Mensaje n.º 4)	Cable de Comunicación a la Denominación de la Válvula n.º 4 defectuoso o faltante.	Conecte o reemplace el Cable de Comunicación.
Detected Error = E2 Reset Unit (Error Detectado = E2 Restablecer Unidad)	Este mensaje aparece después de un restablecimiento de software.	Programe nuevamente el control usando la sección de Programación Principal.
Test Mode (Modo de prueba)	El Panel de Circuitos no se programó en fábrica.	Reemplace el Panel de Circuitos.
Cuadrados Negros en pantalla.	Panel de Circuitos defectuoso.	Reemplace el Panel de Circuitos.
		Inspeccione el Motor: debería estar girando.
INI en pantalla durante más de 2 minutos.	El panel de circuitos no recibe suficientes datos del interruptor de ciclo.	Conecte el mazo de cables al interruptor de ciclo.
2 11111000.		Verifique el Microinterruptor de Ciclo.
CHG en pantalla durante más de 2 minutos.	El controlador se programó de forma incorrecta como válvula tipo 2900 o 3900.	Reprograme la unidad como tipo de Válvula de Controlador de Etapas.

<u>ENSAMBLAJES DE SERVICIO</u>

Ensamblaje de (Controlador de Etapas 48-00 ES		de Etapas 51-09
61808-01	Ensamble de Controlador de	61818-01	Ensamble de Leva, 51-09 NXT,
	Etapas, 48-00, NXT, 24 VCA,		HMG, Sin 2.º Interruptor Aux.
	HMG Sin 2.º Interruptor Aux.	61818-02	Ensamble de Leva, 51-09 NXT, SA,
61808-02	Ensamble de Controlador de		2.º Interruptor Aux. Muesca en Servicio
	Etapas, 48-00, NXT, 24 VCA, SA,	61818-03	Ensamble de Leva, 51-09 NXT,
	2.º Interruptor Aux. Muesca en Servicio		SD, 2.º Interruptor Aux. Muesca
61808-03	Ensamble de Controlador de		en lavado a contracorriente
	Etapas, 48-00, NXT, 24 VCA,	61818-04	Ensamble de Controlador de Etapas,
	SC, 2.º Interruptor Aux. Muesca		51-09, NXT, SH, SH, 2.º Interruptor
	en lavado a contracorriente		Aux. Muesca en Relleno
61808-10	Ensamble de Controlador de Etapas,		
	48-00, Invertido, NXT, 24 VCA,	Ensamblaje del	Medidor, En Línea
	HMG Sin 2.º Interruptor Aux.		Ensamble de Medidor, 1", Eléct.,
61808-20	Ensamble de Controlador de Etapas,		Cuerpo de Latón, PDL
01000 20	48-00, Invertido, NXT, 24 VCA, SA,	60614	Ensamble de Medidor, 1-1/2",
	2.º Interruptor Aux. Muesca en Servicio		Eléct., Cuerpo de Latón, PDL
61808-30	Ensamble de Controlador de Etapas,	60616	Ensamble de Medidor, 2", Eléct.,
01000-30	48-00, Invertido, NXT, 24 VCA,	00010	Cuerpo de Latón, PDL
	SC, 2.º Interruptor Aux. Muesca	60617	Ensamble de Medidor, 3", Eléct.,
	en lavado a contracorriente	00017	Cuerpo de Latón, PDL
107/1917	Kit, Piezas Internas, Controlador	60625	Ensamble de Medidor, 2",
1074017	de Etapas 48-00	00020	Eléct., Plástico, PDL
61017 01	Ensamble de Leva, 48-00 NXT,	61560-01	Ensamble de Medidor, 1",
01017-01	HMG, sin 2.º Leva Aux.	01300-01	Eléct., Plástico, Turbina
61017.00		61560-07	Ensamble de Medidor, 1",
01017-02	Ensamble de Leva, 48-00 NXT, SA, 2.º Leva Aux. Muesca en Servicio	01300-07	Eléct., Latón THDS, Turbina
04047.00		61560-00	Ensamble de Medidor, 1-1/2",
61817-03	Ensamble de Leva, 48-00 NXT,	01300-09	Eléct., Latón THDS, Turbina
	SC, 2.º Leva Aux. Muesca en	61560 12	Ensamble de Medidor, 1-1/2",
	lavado a contracorriente	01300-13	Eléct., Plástico, Turbina
Encamblaio do (Controlador de Etapas 51-09 ES		Liect., Flastico, Turbina
	Ensamble de Controlador de	Piezas de Servi	cio Comunes A Ambos Controladores
01009-01	Etapas, 51-09, NXT, 24 VCA,	1 10243 40 001 11	de Etapas 48ES y 51ES
	HMG, Sin 2.º Interruptor Aux.	61783	Kit, 48/51 ES NEMA4, Solenoide
61900 00	Ensamble de Controlador de		Kit 48/51 ES, 3214 NXT, Teclado
01009-02		01704	y Panel de Circuitos
	Etapas, 51-09, NXT, 24 VCA, SA,	61764	Ensamble de Cables, Comunicación,
C4000 02	2.º Interruptor Aux. Muesca en Servicio	01704	CAT 5, 5 Metros de Largo
61809-03	Ensamble de Controlador de	40460	Transformador, 120 V/24 V, 40 VA
	Etapas, 51-09, NXT, 24 VCA,		
	SD, 2.º Interruptor Aux. Muesca		Transformador, 220/24 V/EUR/108 VA
	en lavado a contracorriente		Transformador, 220/24 V/AUST/108 VA
61809-04	Ensamble de Controlador de	19121-09	Cable del Medidor, 99,5",
	Etapas, 51-09, NXT, 24 VCA, SH,	10101 10	Rueda de Palas
	2.º Interruptor Aux. Muesca en Relleno	19121-10	Cable del Medidor, 303,5",
61809-10	Ensamble de Controlador de Etapas,		Rueda de Palas
	51-09, Invertido, NXT, 24 VCA,		Cable del Medidor, 100", Turbina
	HMG Sin 2.º Interruptor Aux.		Cable del Medidor, 304", Turbina
61809-20	Ensamble de Controlador de Etapas,		Interruptor, Micro
	51-09, Invertido, NXT, 24 VCA, SA,		Mazo de Cables, Mando Superior
	 2.º Interruptor Aux. Muesca en Servicio 		Mazo de Cables, 2.º Interruptor Aux.
61809-30	Ensamble de Controlador de Etapas,	43001	Motor
	51-09, Invertido, NXT, 24 VCA,		
	SD, 2.º Interruptor Aux. Muesca		

en lavado a contracorriente

51-09, Invertido, NXT, 24 VCA, SH, 2.º Interruptor Aux. Muesca en Relleno

61809-40Ensamble de Controlador de Etapas,

1074888.....Kit, Piezas Internas, Controlador